

DETERSIL

Emulzioni tekući deterdžent za skidanje silikona, voskova i ostalih masnoća. Ima ulogu otapala i emulgatora. Nanaša se krpom ili kistom. Površine zatim obilno isperemo vodom. Ako je površina iza pranja jednoliko mokra (bez dijelova na kojima se voda skuplja u kapljice), priprema je uspješna. U slučaju skupljanja vode, postupak ponovimo.

UPOZORENJE: Čuvajte mora, rijeke i jezera, ne pretjerujte u uporabi.

Potrošnja:oko 30 m²/l

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru dalje od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim posudama. Ne izlagati sunčevim zrakama;

Sadrži: nonil fenol, etoksilated CAS: 68412-54-4; 20%-25% ksilen CAS:1330-20-7; 5%-7% dipenten CAS: 138-86-3; 3%-5% CAS: 8002-09-3; 3%-5% etilbenzen CAS: 100-41-4;

R43-u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost; R20/21-štetno ako se udiše i u dodiru s kožom; R36/38-nadražuje oči i kožu; R51/53- otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S26- ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika; S29- ne izlijevati u kanalizaciju; S46-ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51- koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama; S24/25-spriječiti dodir s kožom i očima; S36/37-nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice; HRN Z.CO.007 IV.

