↗ PRIČVRŠĆIVANJE (TIPLANJE)

Duljina pričvrsnica

Da bi se postigle tražene vrijednosti otpora izvlačenju iz podloge, potrebno je pored ostalog poštivati dubine usidrenja.

Potrebna duljina tipli računa se kao:
Dubina + eventualna debljina stare žbuke + debljina ljepila + debljina izolacijskog materijala

Bušenje rupa za pričvrsnice

Točno napravljena rupa od presudne je važnosti za stabilnost tiple. Stoga bušenje rupa ima poseban značaj.
Tupa, istrošena svrdla ne dolaze u obzir!

Vodite računa o sljedećem:

- **bušiti tek nakon stvrdnjavanja ljepila**
- **promjer svrdla = promjer tijela tiple**
- **rupa mora biti pod pravim kutem u odnosu na površinu zida**
- **uporaba udarne bušilice ili udarnog čekića dopuštena je samo za zidove od pune opeke**
- **dubina rupe = dubina usidrenja + 10 mm (pričvrsnice su u ravnini s površinom odnosno upušteno izglodane)**
  dubina usidrenja + 30 mm (pričvrsnice 20 mm pri uporabi Capatect Montagetools) specijalno za betonske podloge potrebno je kod upuštenih pričvrsnica planirati dovoljno prostora za vijak (dubina usidrenja + 30 mm)

Postavljanje pričvrsnica

Ako je rupa za tiplu izvedena kako treba, tipla se utisne rukom i čekićem se zabije čavao tiple u ravnini sa izolacijskom pločom.
Kod pričvrsnica s navojem čavao tiple se pritegne prikladnim alatom. Na kraju prokontrolirati čvrstoću sidrenja pričvrsnice u podlozi.
Ako nema potrebne stabilnosti, potrebno je postaviti novu pričvrsnicu sa odgovarajućim razmakom!

Savjet: Kod drvenih podloga tiplati dok se još ljepilo nije osušilo.



Capatect Schlagdübel „Vector“
Za udarne pričvrsnice bušilicom se u nosivom konstrukcijskom elementu izbuši rupa Ø 8 mm.
Dubina rupe = dubina usidrenja plus 10 mm (u ravnini s površinom).
Očistiti rupu.



Capatect Bohrbefestiger
Postupak s Capatect Bohrbefestiger obavlja se isključivo borerom Hilti-Bohrhammer TE SX. Pričvrsnica se stavlja na specijalno svrdlo i pri bušenju se utiskuje u ravnini s površinom izolacije.