

DRVO



ČEMU SLUŽI

- Čisti i hrani drvo: vrata, namještaj, police.
- Vraća izvorni sjaj.

PREDNOSTI

- Odličan za čisto ili lakirano drvo.
- Čisti i istovremeno dubinski „hrani“ drvo.
- Zadržava izvornu boju drva.
- Jednostavan za korištenje, brzo suši.

KAKO SE KORISTI

Ne razrjeđuje se:
spreman za upotrebu.

Nanošenje:
Prije upotrebe dobro protresti kanticu. Izliti na krpu, prebrisati površine koje se čiste. Trljati dok se potpuno ne osuši.



Pakiranje

kantica od 250 ml u kutiji 12 komada.

MJERE OPREZA

- Čuvati na sobnoj temperaturi.

Temperatura skladištenja je između 5°C i 30°C. Temperatura materijala pri nanošenju treba biti između 10°C i 30°C.

SASTAV:

Prirodni voskovi (pčelinji vosak) i sintetski voskovi, sapuni, vodenotopiva otapala, silikonska ulja, mirisi, voda i dearomatizirano organsko otapalo.

OZNAČAVANJE

Nema oznaka opasnosti, upozorenja i obavjesti, proizvod nije klasificiran kao opasan po važećim propisima.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Izgled: kremasti fluid

Miris: po medu

Gustoća: 0.94 kg/l

Topljivost u vodi: potpuno topljivo

Ove informacije su plod našeg najboljeg tehničkog znanja i podržane su stalnim istraživanjem i ispitivanjem. Međutim neki čimbenici su van našeg utjecaja, te treba dane preporuke provjeriti i ispitati na vašem pojedinom uzorku. Fila odbacuje svaku odgovornost za nepravilno korištenje njenih proizvoda.